

PowerView™ Motorisering

Smarta gardiner som gör livet lite enklare

Duette® & Plisségardiner

Kontrollera att dina gardiner är korrekt monterade och att de är kopplade till batterirör eller transformator.

BETJÄNING

Välj en eller flera kanaler, eller ALL (alla) samtidigt. Den valda kanalen kommer att lysa.

- Tryck på ▼ CLOSE för att sänka underlisten.
- Tryck på ▲ OPEN för att höja underlisten.
- Tryck på (VÄNSTER PILKNAPP) för att sänka mellanlisten.
- Tryck på (HÖGER PILKNAPP) för att höja mellanlisten.
- Tryck på ■ STOPP för att ställa gardinen i en specifik position.



- 1) Om mellanlisten inte är i sin översta position, kommer mellanlisten automatisk att höjas upp helt innan överlisten kan betjänas.
- 2) Om underlisten inte är i sin nedersta position, kommer underlisten automatisk att sänkas ner helt innan mellanlisten kan betjänas.

Tryck på ♥ FAVORIT för att placera gardinen i din förinställda favoritposition. Se Quickstart guide för inställning av favoritposition

NOLLSTÄLLNING

DELVIS NOLLSTÄLLNING

Vill du nollställa översta och nedersta position, så tryck in programmeringsknappen på Duette®/Plisségardinen (se illustration) och håll kvar i 6 sekunder. Gardinen reagerar genom att hastigt flytta sig upp/ner.

När du släpper knappen, rör sig Duette®/Plisségardinen automatiskt, och du kan justera översta och nedersta stopp-position.

KOMPLETT NOLLSTÄLLNING

Vill du ta bort alla inställningar på din gardin, såsom kanaler och scenarier, tryck in och håll kvar programmeringsknappen på gardinen i 12 sekunder. När knappen är intryckt kommer gardinen att reagera efter 6 sekunder genom att flytta sig upp/ner och efter 12 sekunder. Därefter kan du släppa knappen och alla inställningar är borttagna. Dock kommer översta och nedersta stoppet fortfarande att vara lagrat i minnet.

Programmeringsknapp



www.luxaflex.se/powerview-installation

All rights reserved. Unauthorised copying is prohibited. Technical data subject to change without notice. No rights can be derived from copy, text pertaining to illustrations or samples. Subject to changes in materials, parts, compositions, designs, versions, colours etc., even without notice. * Registered trademark. A HunterDouglas® product. © Copyright HunterDouglas® 2016.